

Manual de Instrucciones, Listado de Servicios Técnicos Autorizados y Certificado de Garantía

ASPIRADORA AS8901

230V ~ 50Hz 1600W Clase II

Identificación de partes



- 1 Indicador de bolsa llena.
- 2 Botón de encendido.
- 3 Tubos de extensión.
- 4 Accesorio de boca fina.
- 5 Manguera.

- 6 Regulador de succión.
- 7 Botón enrollacable.
- 8 Accesorio para pisos.
- 9 Cepillo accesorio.
- 10 Accesorio para tapicería.

Precauciones

Lea detenidamente las instrucciones de éste manual antes de poner en funcionamiento la aspiradora para su utilización en forma segura.

- Para prevenir el riesgo de shock eléctrico no utilice la aspiradora sobre superficies mojadas o a la intemperie.
- Debe prestarse atención cuando el aparato es utilizado cerca de niños. No permitir que los niños ultilicen la aspiradora como juguete.
- Mantenga el cabello, ropas sueltas, dedos u otras zonas del cuerpo lejos de las partes móviles y aberturas.
- Este aparato es para uso doméstico solamente y no para uso comercial o industrial.
- Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa y los filtros.
- No aspire cigarrillos encendidos, cenizas calientes, hojas de afeitar, elementos punzantes o cortantes.
- No es recomendable usar extensiones en el cable de alimentación.
- Mantenga la aspiradora lejos de estufas o fuentes de calor.
- Para desconectar el aparato de la red, tome la ficha y desenchúfela del tomacorriente. Nunca tire del cable.
- Si el cable de alimentación es dañado, éste deberá ser reemplazado por un Servicio Técnico Autorizado o una persona calificada.
- Nunca haga funcionar el aparato con el enrrollador dañado, después que el mismo hubiera funcionado mal, o

haya sido dañado en alguna forma. No intente repararlo Ud. mismo, si la aspiradora no funciona correctamente, si ha permanecido a la intemperie o se ha introducido agua, lleve el aprato a un Servicio Técnico Autorizado para que lo reparen.

- Tenga especial cuidado cuando esté limpiando escaleras.
- Desconecte el aparato de la red cuando no lo use, antes de proceder a la limpieza de la bolsa o cambiar los filtros.
- Nunca sumerja el aparato, el enchufe, o el cable en agua u otro líquido.
- Mantener la bolsa y los filtros limpios garantiza un eficiente funcionamiento. Si una reducción en la succión es observada, verifique el estado de la bolsa y de los filtros.
 Evite aspirar elementos aceitados pues ésto deteriora los filtros.
- · Guarde la aspiradora en un lugar limpio.
- No utilice el aparato si tiene alguna abertura obstruída, provocará un sobrecalentamiento que puede dañar el aparato.
- No desplazar el aparato tirando del cable o del tubo de aspiración. Utilice la manija.
- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, verifique la extracción de todos los elementos de embalaie.

NOTA: Es recomendable no aspirar materiales de construcción tales como arena, cal, cemento, yeso, etc.; porque obstruirían totalmente el filtro del motor y el microfiltro de salida y provocarían un daño severo en el motor. De hacerlo, inmediatamente luego del uso limpiar o reemplazar dichos filtros.

Características

- · Tamaño compacto.
- · Indicador de carga de la bolsa.
- Bolsa de tela.
- Sistema de filtro secundario.
- Cable de alimentación de 5 mts.
- · Enrollacable automático.
- · Manguera reforzada flexible.
- Total rotación de la manguera (360 grados).
- Práctica manija de transporte, en parte superior.
- Tubos de extensión plásticos.

Instrucciones de Operación

Compruebe que la bolsa esté colocada:

Abra la cubierta del compartimiento de la bolsa presionando el botón de apertura ubicado en la parte frontal del compartimiento. Levante la cubierta y verifique que la bolsa esté colocada. Cierre la cubierta del compartimiento suavemente hasta que trabe.

Tubos de extensión y manguera

Si usted desea utilizar el o los tubos de extensión, inserte en la empuñadura de la manguera el extremo de mayor diámetro del tubo. En el otro extremo del tubo (de inferior diámetro) inserte el segundo tubo o el accesorio más conveniente.

En caso de no utilizar los tubos de extensión inserte el accesorio a utilizar directamente en la empuñadura de la manguera.

Instalación de la manguera

Tome el extremo opuesto a la empuñadura de la manguera y suavemente insértelo en la boca de entrada de la aspiradora hasta que trabe.

Para retirar la manguera presione firmemente la traba y tire hacia afuera.

Cable de Alimentación

Para extraer el cable de alimentación tómelo de la ficha y tire suavemente. Su aspiradora está equipada con un enrollacable automático. Para guardar el cable, apague la aspiradora, desconecte el cable de la red y presione el botón enrollacable. El cable se rebobinará automáticamente.

Botón de encendido

Con el cable de alimentación conectado a un tomacorriente, Ud. puede activar o desactivar la aspiradora presionando el botón de encendido.



Regulador de succión

En la empuñadura de la manguera se encuentra un regulador de succión. Para reducir el poder de succión, deslice el control dejando la abertura al descubierto. Cerrar completamente para un máximo poder de succión.



Indicador de carga de la bolsa

Para verificar el nivel de carga de la bolsa no debe estar obstruida la entrada de la manguera. Ud. puede utilizar la aspiradora hasta que el indicador pase a color rojo. En éste caso debe limpiarse la bolsa. Si el indicador varía repentinamente y la aspiradora pierde poder de succión durante el uso, desactívela y verifique que no se encuentren obstruídos los tubos, la manguera o el accesorio.



NOTA: Si la bolsa no fue colocada no será posible cerrar la cubierta. Nunca utilice la aspiradora sin la bolsa colocada.

Uso de los accesorios

Su aspiradora está equipada con varios accesorios que le facilitarán el aspirado de diversos tipos de superficies. El montaje de los accesorios puede efectuarse en los tubos de extensión o directamente en la empuñadura. Mientras

la aspiradora se encuentre fuera de uso coloque los accesorios en el soporte para accesorios montado en los tubos de extensión.

Cepillo accesorio

Utilice el cepillo para aspirar superficies irregulares y delicadas, tales como superficies curvas, molduras, cortinas venecianas, muebles y otros objetos delicados.

Accesorio de boca fina

Utilice este accesorio para aspirar zonas muy estrechas y de difícil acceso.

Accesorio para tapicería

Utilice este accesorio para aspirar superficies suaves, como ser: cortinas, paños, sillones, etc.

Accesorio para pisos

Utilice este accesorio para aspirar zonas de gran superficie, como ser pisos de madera, cerámica, parquet, alfombrados, etc..



Limpieza y cuidados

Antes de comenzar con la limpieza de su aspiradora proceda a desconectarla de la red de alimentación. El cuerpo de la aspiradora y los accesorios pueden ser limpiados con un paño humedecido en agua jabonosa o detergente neutro. No utilice elementos abrasivos o solventes ya que podrían dañar la superficie de la aspiradora. No sumerja

la aspiradora en líquido alguno ni permita el ingreso de líquidos en el interior de la misma. Cuide la limpieza de las ruedas, la suciedad depositada dificulta la rotación durante el traslado. Asegúrese que la aspiradora esté completamente seca antes de volver a conectarla a la red de alimentación.

Filtro del Motor

El filtro proteje el motor de las partículas de polvo. Mantenerlo limpio garantiza un eficiente funcionamiento. Se recomienda su reemplazo aproximandamente cada cinco limpiezas de bolsa, para ello proceda de la siguiente manera:

- Apague la aspiradora y desconéctela de la red de alimentación.
- Abra el compartimiento de la bolsa y retírela. Retire el filtro tomándolo por los bordes.

Micro Filtro

El micro filtro tiene como función filtrar el aire que expele la aspiradora. Partículas microscópicas, tales como polen, polvo, etc. son filtradas evitando que vuelvan al ambiente. Este filtro se encuentra en la parte posterior de la aspiradora, y tendrá que reemplazarlo por uno nuevo cada vez que se encuentre saturado, aproximadamente cada cinco limpiezas de la bolsa.

Para su reemplazo proceda de la siguiente manera:

- Apague la aspiradora y desconéctela de la red de alimentación.
- Ubique la aspiradora en posición horizontal, con la parte posterior hacia ud. visualizará el portafiltro enrejado.
- Tome el portafiltro desde el encastre y tire con fuerza hacia arriba. Retire el portafiltro.
- Reemplace el filtro por uno nuevo. Coloque el portafiltro nuevamente en las guías y presione hacia adentro hasta que trabe.

ESPECIFICACIONES

MODELOS	AS8901
ALIMENTACION	230V ~ 50 Hz
CONSUMO	1600W
POTENCIA DE SUCCION	210W
CAUDAL DE SUCCION	1600 L/seg

DIMENSIONES

LARGO	362 mm
ANCHO	254 mm
ALTO	215 mm
PESO (SIN ACCESORIOS)	3,67 Kg

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Cap. Fed.	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal Capital Federal	4522-7565 4958-2537	C.E.S. Carlos Sardella	Juramento 4838
		4938-2337	CIRVE	Castro Barros 598
	Capital Federal			Paraguay 4399
Gran Bs As	Capital Federal	4644-2997	Serv. Tec Hi San	Av.Rivadavia 10571 calle 149 N° 1440
uran BS AS	Berazategui	4256-9359 4759-2764	Electrónica Francia	
	Caseros Escobar	0810-444-2492	Logi-K JMB Servicio Tecnico SRL	Avenida Mitre 4782 Servicio a domicilio
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martín 824
	Gral Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
		4457-8786	Auditel	O. Andrade 6117
	Laferrere Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lands	Boedo 639
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	
	Merlo	0220-4837177	Argentronica	Av. Fleming 2221 Monteverde 2175
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
	Moreno	0237-4639500	Argentronica	Bartolome Mitre 2779 Local 3
	Morón	4628-1587	Argentronica	Crisologo Larralde 1053
	Morón	0810-888-2743	Argentronica	J. M. de Rsas 658 Loc. 1002
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Pacheco	0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electronica	
	Quilmes		Elec.Ser.&Des.	Rivadavia 998 .Av.12 de Oct.2901
	Ramos Mejia	4250-8148 4656-1789	CIRVE	Av.12 UE UCL.29U1
				Avenida de Mayo 399
	San Fernando	4744-0239 4717-5313	M.P.	Gral Pinto 1252
	San Fernando		JMB Servicio Tecnico SRL	Av.Pte Peron 435
	San Feisco Solano	4212-0959	Centro Técnico SV	Calle 897 Nº 4238
	San Isidro	4747-2285	Yoke service	Martin y Omar 22
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic San Miguel	Belgrano 999
	Sarandi	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
	Villa Martelli	4709-4066	Garbo Gas	Laprida 4113
	Wilde	4227-3666 02317-424051	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Bs As	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahía Blanca	0291-4535329	Elec. Neutron	Soler 535
	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
	Balcarce	02266-420762	Tecno Service	Uriburu esquina 30
	Bragado	02342-424594	Horacio Cheverri	San Lorenzo 945
	Campana	03489-427244	Promoven S.H.	Av. Balbin 817
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Cnel Pringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martin 780
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	Gral Villegas	03388-420156	Gust.Colangelo	Rivadavia 584
	Junín	02362-430670	Morganti Walter	Gral Paz 433
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
	Lobos		J.C. Castelao	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02227-421748 02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	San Juan 2324
	Mar del Plata	0223-4721035	FM service	Belgrano 4477
	Marcos Paz	0220-4772250	Centro Técnico	Bartolomé Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-4772230	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 Nº 1100
	Necochea	02324-423014	Frechero Service	calle 16 N° 1100 calle 52 n° 3825
	Olavarría	0228 415652103		Necochea 2012
		02396-474502	Electrodomest. JL	Av. Mitre 864
	Pehuajó Porgomino	02390-474302	Casa Laporta y Villamor	
	Pergamino	02254-485868	ACV sistemas	Dr.Alen 758
	Pinamar Punta Alta	02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Melgacho 1734
			Elec Integrada	Alberdi 428
	San Ant. de Areco	02326-454214 03461-428955	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolás		Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	9 de Julio 150
	Trenque Lauquen	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
	Tres Arroyos	02983 426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
	Destatorate	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia			
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
Catamarca Chaco			Jorge O. Freschi Electrónica Norte	Avenida Avalos 320 Av. 2 Nº 439 e / 9 y 11

PROVINCIA CIUDAD TELEFONO SERVICIO TECNICO DIRECCION

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4442990	Video Service	Ameghino 1641
	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electronico	Mitre 738
	Puerto Madryn	02965-450308 02965-483492	Servi Sur	Jujuy 1427 Barrio J.B.Justo
	Rawson Trelew	02965-427935	Sud Electrodomest Wimer	Luis Costas 363 Ameghino 749
Cordoba	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. Garcia 944
	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo 790 e/Ovidio Lagos (93)
	Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. Frza. Aerea Arg. 1979 B* Pque Cap.
	Villa Allende Villa Carlos Paz	03543-431236 03541-434939	Audiocentro Servicor	Elpidio Gonzalez 101 Alvear 381
	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
	Arroyito	03576-421289 03534-425477	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
	Marcos Juárez Río Cuarto	03472-424812 0358-4637228	Omar Garis Servirama	Saenz Pena 1048 Newbery 433
	Río Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi149
	San Francisco	03564-435499	Electrón. Nivoli Service	Gral Paz 123
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
Entre Rios	Paso de los Libres	03772-425021 0376-4259348	Electronica Beto	Amadeo Bompland 1090
Entre Rios	Chajarí Concep. del Uruguay	03442-427877	Red Electrónica Cappello TV	9 de Julio 2774 Justo J de Urquiza 578
	Concordia	0345 4216975	HR H. Rodriguez	Laprida 1121
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Gualeguay	03444 425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
	Gualeguaychú	03446-428380	Centro Electrónico	Santiago Diaz 22
	Paraná San José	0343-4241985 03447-47-0260	Refrig. J. Fernandez Service TV color	Don Bosco 780 Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Formosa	Formosa	03717-434865	Digitronic	Belgrano 1154
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Libertador San Martin San Pedro	03886-425284 03884-420969	Service Fede Electrónica Coronel	Manz.186 lote 16 B° P. Argen
La Pampa	General Pico	02302-42-5047	Electrónica MD	Mitre 451 Calle 20 N°370
La i allipa	Santa Rosa	02954-436191	Censelec	Rivadavia 390
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
Mendoza	General Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Godoy Cruz	0261-4249601 0261-4299974	Video Sistemas Delta Electrónica	Juan B. Justo 595 Entre Rios 345
	Mendoza San Rafael	02627-425620	Diger Diger	Av. Mitre 575
Misiones	El Dorado	03751-480311	Tele-Son	Polonia 24
	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
	Oberá	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Posadas Duorte Dine	03752-42-5921 03743-421318	Electrónica CEJO S.H.	Colon 2532
Neuguen	Puerto Rico Neuguén	0299-4420445	Casa Rodriguez Casa Diten	Alte Browm 75 Bouquet Roldan 197
nouquon	S. M. de Los Andes	02972 428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Rio Negro	Bariloche	02944-428756	Electronica Limay	Gallardo y Rolando
	Bariloche	02944-43-0219	HC electrónica	12 de Octubre 1575
	General Roca Viedma	02941-427200 02920-423420	Daniel Rodriguez Radio Andros	Av. Roca 1771 25 de Mayo 575
Salta	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 16 e/Lavalle y Sta. Fe
San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Luis	Merlo	0256-476211	TecnoCuyo	Coronel Mercau 745
	San Luis Villa Mercedes	02652-420842 02657-422980	Electrónica Laser Electrovision	Lavalle 1498 Pringles 379
Santa Cruz	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect.Ordans	Rivadavia 437
	Río Gallegos	02966 423766	Service SUN	Alberdi 448
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	03464-423026	Germán Vidaña electrónica	San Martín 2420
	Esperanza Firmat	03496-421293 03465-423562	Ricardo Gonzalez Agustin Ardiaca	Saavedra 1501 Castelli 1679
	Rafaela	03492-420094	Mundo eléctrico	E. Salva 548
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-421-7700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4645466	Service Italia	Corrientes 3490
	Rufino Conto Eó	03382-429399	Electronica España	Avenida España 516
	Santa Fé Venado Tuerto	0342-4533563 03462-423621	Litoral Service Repuestogar	9 de Julio 2785 San Martin 1060
Sgo del Estero	Sgo del Estero	0385-4219989	Electrovision	Rivadavia 436
T. del Fuego	Río Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
-	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338
	Concepción Tucumán	03865-421202 0381-4229078	Teletronic Edu Mag SRL	Belgrano 268 M. Avellaneda 129
	ruvulliali	01001-4770010	Lua may one	m. Avdildilcud 120

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:	AS 8901	CORRESPONDIEN [*]
ERIE Nº:		A LA UNIDAD

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

- NEWSAN S.A. garantiza este producto de uso doméstico por el término de 12 meses. Esta garantía comprende nuestra
 obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar
 a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad
 completa.
- 2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI Nº 495/88.
- 3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
- 4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
- 6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
- 7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
- a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
- b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
- c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
- d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
- e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
- 8. Quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.

 Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
- 9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
- 10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
- a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
- b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
- c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
- 11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
- 12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON_GARANTIA_ PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA. SERIE No: MODELO: AS 8901 DATOS DE LA CASA VENDEDORA: DOMICILIO: FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA: LOCALIDAD: DATOS DEL CLIENTE: DOMICILIO: TEL.: ACCESORIOS: OBSERVACIONES: FECHA: S.T.A.: DEFECTO: REPARACION REALIZADA: REPUESTOS CONSUMIDOS: Pc N°: FECHA DE ENTREGA AL USUARIO:/ CONFORME DEL USUARIO:.... Aclaración:



Importa, Distribuye y Garantiza

newsan

Una Empresa del Grupo SANYO Electric Co. Ltd. Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed. República Argentina

www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en:	
Domicilio:	
Localidad:	
Fecha de compra: / /	
Factura Nº	
Nombre del	
comprador:	SELLO Y FIRMA DE LA

